

Juni 2026

Freigabemitteilung

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Copyright © 2026 Fujitsu

Die Marke Fujitsu und das Fujitsu Logo sind registrierte Marken der Fujitsu Limited, Japan in Europa und in anderen Ländern.

BS2000 ist eine Marke der Fujitsu Germany GmbH in Europa.

1 Allgemeines	3
1.1 Bestellung	3
1.2 Auslieferung	3
1.3 Dokumentation	3
2 Supportmatrix	4
2.1 FC-Switches - Fabric OS (FOS) V8.x	4
2.2 FC-Switches - Fabric OS (FOS) V9.x	5
3 Technische Hinweise	6
3.1 Software-Konfiguration	6
3.2 BS2000 spezifische Einstellungen	6
3.3 Einschränkungen	6
3.4 Verhalten im Fehlerfall	6
3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen	6
4 Hardware-Anforderungen	7
4.1 Server Units für SE Server	7

1 Allgemeines

Diese Freigabemitteilung ergänzt die Release Notes zu den FC-Switches und FOS-Versionen und enthält eine Auflistung der durch BS2000 unterstützten FC-Switches und FOS-Versionen sowie Abhängigkeiten und Betriebshinweise zum Anschluss von FC-Switches an BS2000-Server.

***22 Der Inhalt entspricht dem Freigabestand: Juni 2026.**

*22 Änderungen gegenüber Freigabestand Mai 2026 sind mit *22 gekennzeichnet
 *21 Änderungen gegenüber Freigabestand April 2026 sind mit *21 gekennzeichnet
 *20 Änderungen gegenüber Freigabestand März 2026 sind mit *20 gekennzeichnet
 *19 Änderungen gegenüber Freigabestand November 2025 sind mit *19 gekennzeichnet
 *18 Änderungen gegenüber Freigabestand August 2025 sind mit *18 gekennzeichnet
 *17 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2025 sind mit *17 gekennzeichnet
 *16 Änderungen gegenüber Freigabestand Juni 2024 sind mit *16 gekennzeichnet
 *15 Änderungen gegenüber Freigabestand November 2023 sind mit *15 gekennzeichnet
 *14 Änderungen gegenüber Freigabestand September 2023 sind mit *14 gekennzeichnet
 *13 Änderungen gegenüber Freigabestand März 2023 sind mit *13 gekennzeichnet
 *12 Änderungen gegenüber Freigabestand August 2022 sind mit *12 gekennzeichnet
 *11 Änderungen gegenüber Freigabestand Januar 2022 sind mit *11 gekennzeichnet
 *10 Änderungen gegenüber Freigabestand Oktober 2021 sind mit *10 gekennzeichnet
 *09 Änderungen gegenüber Freigabestand Juli 2021 sind mit *09 gekennzeichnet
 *08 Änderungen gegenüber Freigabestand Mai 2021 sind mit *08 gekennzeichnet
 *07 Änderungen gegenüber Freigabestand April 2021 sind mit *07 gekennzeichnet
 *06 Änderungen gegenüber Freigabestand August 2020 sind mit *06 gekennzeichnet
 *05 Änderungen gegenüber Freigabestand Februar 2020 sind mit *05 gekennzeichnet
 *04 Änderungen gegenüber Freigabestand Juli 2019 sind mit *04 gekennzeichnet
 *03 Änderungen gegenüber Freigabestand Februar 2018 sind mit *03 gekennzeichnet
 *02 Änderungen gegenüber Freigabestand Oktober 2017 sind mit *02 gekennzeichnet
 *01 Änderungen gegenüber Freigabestand August 2017 sind mit *01 gekennzeichnet

*03 Diese und andere aktuelle Freigabemitteilungen sind online verfügbar unter <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com>.

Zusätzlich sind je nach eingesetzter Software folgende Freigabemitteilungen zu beachten:

*06 BS2000 OS DX

1.1 Bestellung

Die Bestellung der FC-Switches erfolgt im Regelfall über einen lokalen Vertriebsbeauftragten der Firma Fujitsu.

1.2 Auslieferung

-

1.3 Dokumentation

*11 Die Dokumentation ist im Internet unter <https://bs2manuals.ts.fujitsu.com> verfügbar. Dort
 *11 finden Sie sowohl einzelne Handbücher als auch (unter dem Reiter „Softbooks“) das ISO-
 *11 Image einer DVD mit dem Gesamtbestand.

*05 Bitte fragen Sie Ihren Servicedienstleister nach der aktuellen Dokumentation zu Ihrem
 *05 FC-Switch.

Beachten Sie auch die Termine für die Produktabkündigungen auf den Support Seiten Ihres Servicedienstleisters.

2 Supportmatrix

2.1 FC-Switches - Fabric OS (FOS) V8.x

	FOS v8.x.x (Freigabedatum für BS2000)	Brocade FC Switch					Hinweise	
		16G	32G					
		6520	G610	G620	G630	X6-4		X6-8
*20	8.2.3a2 (10.01.2022)							N
*20	8.2.3c1 (24.02.2023)							N
*20	8.2.3d (08.09.2023)							N
*20	8.2.3f (08.04.2026)	X						

X: freigegeben

*20 N: FOS v8.2.3f ist die einzige FOS 8.x Version, die aktuell vom Hersteller unterstützt wird.

2.2 FC-Switches - Fabric OS (FOS) V9.x

	FOS v9.x.x (Freigabedatum für BS2000)	Brocade FC Switch								Hinweise
		32G					64G			
		G610	G620	G630	X6-4	X6-8	G720	G730	X7-4	
*17	9.2.1b (08.08.2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	
*21	9.2.1c3 (01.05.2026)	X	X	X	X	X	X	X	X	
*17	9.2.2a (08.08.2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	
*18	9.2.2b (26.11.2025)	X	X	X	X	X	X	X	X	
*19	9.2.2c (03.03.2026)	X	X	X	X	X	X	X	X	
*22	9.2.2c1 (10.06.2026)	X	X	X	X	X	X	X	X	

X: freigegeben

3 Technische Hinweise

3.1 Software-Konfiguration

Es werden SE-Server ab BS2000 OS DX V1.0B unterstützt.

3.2 BS2000 spezifische Einstellungen

-

3.3 Einschränkungen

Im BS2000-Umfeld wurden keine Tests mit irgendeiner Fabric/Switch Monitoring-SW durchgeführt.

3.4 Verhalten im Fehlerfall

Wenden Sie sich bei Hardware- oder Firmware-Fehlern bitte an ihren lokalen Service Provider.

Bei allgemeinen Fehlern in BS2000 sind die entsprechenden Hinweise der BS2000 Freigabemitteilungen zu beachten.

3.5 Entfallene (und gekündigte) Funktionen

- *20 Ab geplanter Folgeversion von SE V6.6: Der Switch Brocade 6520 wird mit dieser Version
- *20 weiterhin unterstützt, kann jedoch nicht mehr über die SEM-Weboberfläche genutzt
- *20 werden. Bereits eingetragene Switches in SEM werden nicht mehr aktualisiert und als nicht
- *20 erreichbar dargestellt.

4 Hardware-Anforderungen

*16 SE Server: SE740, SE730, SE730B, SE710, SE340, SE330, SE330B, SE320, SE310

4.1 Server Units für SE Server

*16 SU740:
*16 - 64Gb FC Kanäle

*15 SU730B:
*15 - 16Gb FC Kanäle

*13 SU730:
*13 - 16Gb FC Kanäle

*04 SU710:
*04 - 16Gb FC Kanäle

*16 SU340
*16 - LPe31002
*16 - LPe35002
*16 - LPe36002

*15 SU330B
*15 - LPe31002
*15 - LPe35002
*20 - LPe36002

*13 SU330:
*13 - LPe31002
*13 - LPe35002

*06 SU320:
*06 - LPe35002

*04 SU310:
*04 - LPe31002
*04 - LPe32002